

実施ガス種											作業手順	作業箇所及び注意事項
項目	LPG ↓ 13A 12A	6C 6B ↓ 13A 12A	13A ↓ LPG	6C 6B ↓ LPG	13A ↓ 6C 6B	LPG ↓ 6C 6B	7A ↓ 13A 12A	6A ↓ 13A 12A	5A (B,C) 7C ↓ 13A 12A	4A (B,C) ↓ 13A 12A		
外	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	※作業手順はYCSJ125A、YCSJ140Aと同様になります。	
1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○		
3	×	○	×	○	○	○	×	○	○	○		
項目	LPG ↓ 7A 6A	7A ↓ LPG	6C 6B ↓ 6A	6A ↓ 6C 6B	13A ↓ 12A	12A ↓ 13A	6C 6B ↓ 4A (B,C)	5A (B,C) 7C ↓ 6C 6B	4A (B,C) ↓ 6C 6B			
外	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
1	○	○	○	○	○	○	○	○	○			