

項目	実施ガス種						作業手順	作業箇所及び注意事項
	LPG ↓ 13A	6C ↓ 13A	13A ↓ LPG	6C ↓ LPG	13A ↓ 6C	LPG ↓ 6C		
外	○	○	○	○	○	○	※作業手順はYC400MX-D、YCJ450MX-Dと同様になります。	
1	○	○	○	○	○	○		
2	○	○	○	○	○	○		
3	○	×	○	×	○	○		
4	○	○	○	×	○	○		
5	×	×	×	×	○	○		
	13A ↓ 12A	12A ↓ 13A	LPG ↓ ブタン	ブタン ↓ LPG	6C ↓ 6A5系	6A5系 ↓ 6C		
1	○	○	○	○	○	○		