

項目	実施ガス種						作業手順	作業箇所及び注意事項
	LPG ↓ 13A	6C ↓ 13A	13A ↓ LPG	6C ↓ LPG	13A ↓ 6C	LPG ↓ 6C		
外	○	○	○	○	○	○	※作業手順はYMCJ450M-Aと同様になります。 《要点》 12Aと13Aの変換作業は同じです。	
1	○	○	○	○	○	○		
2	○	×	○	○	○	○		
項目無	○	○	○	○	○	○		
	13A ↓ 12A	12A ↓ 13A	LPG ↓ ブタン	ブタン ↓ LPG	6C ↓ 6A5系	6A5系 ↓ 6C		
1	×	×	○	○	○	○		
	6C ↓ 4系	4系 ↓ 6C						
1	○	○						
2	○	○						
項目無	○	○						