

異常回避制御

YCSJ140-A, YCSJ140M-A, YCSJ140-B,
YCSJ140/180MX-A, YCSJ140/180MX-B, YCSJ180M-A

- 運転条件により下記4項目のセンサのいずれかが設定値Aに達した場合異常回避運転を行います。
- 異常回避運転を行い異常回避検出センサが設定値Bになった場合異常回避制御を解除します。

5) YCSJ140-A, YCSJ140M-A, YCSJ140-B

	制御項目	使用センサ	設定値	
			設定値A(作動)	設定値B(解除)
①	冷 媒 吐 出 圧 力	YCSJ140-A, YCSJ140M-A	25.0kg/cm ² G	24.0kg/cm ² G
		冷媒圧力変換器		
		YCSJ140-B		
		冷媒圧力センサ		
②	冷 媒 吐 出 温 度	冷媒吐出温 サーミスタ	110℃	105℃
③	冷 却 水 温 度	エンジン冷却水温 サーミスタ	90℃	86℃
④	室 内 配 管 温 度 (冷 房 時 の み)	室内ユニット配管温 サーミスタ	3.0℃	5.0℃

6) YCSJ140/180MX-A, YCSJ140/180MX-B, YCSJ180M-A

	制御項目	使用センサ	設定値	
			設定値A(作動)	設定値B(解除)
①	冷 媒 吐 出 圧 力	冷媒圧力変換器 (高圧側)	25.0kg/cm ² G	24.0kg/cm ² G
②	コンプレッサ温度	コンプレッサオ温度 サーミスタ	110℃	105℃
③	冷 却 水 温 度	エンジン冷却水温 サーミスタ	90℃	86℃
④	室 内 配 管 温 度 (冷 房 時 の み)	室内ユニット配管温 サーミスタ	3.0℃	5.0℃