

室外ユニット制御 YC400/480M-C

6) YC400/480M-C

SW2

DSW	機 能	ON	OFF	備 考
1	コンプレッサ 1台運転	運 転	OFF	マニュアル運転時は常時設定有効 オート運転時は設定無効 マニュアル運転時コンプレッサを1台運転する場合、クラッチ1のみON 途中まではオート運転と同じ制御をする
2	コンプレッサ 2台運転	運 転	OFF	マニュアル運転時は常時設定有効 オート運転時は設定無効 マニュアル運転時コンプレッサを2台運転する場合、クラッチ1、2をONする SWをOFFするときDSW1がONならば、クラッチ2のみOFFする
3	LEV開放	開 放	通 常	エンジン停止中のみ有効
4	長配管	追加冷媒 量が12kg 未満	追加冷媒 量が12kg 以上	追加冷媒量が12kg未満の場合SWをONすると液戻し弁はOFF、 12kg以上の時SWをOFFすると液戻し弁はON 通電前設定有効 通電後設定無効
5	強制除霜	除霜運転 (逆サイクル)	通 常	常時設定有効 SWがONされた時、1回だけ除霜運転を行う 除霜運転終了後通常運転になる(終了後OFFにする)

SW3

DSW	機 能	ON	OFF	備 考
1	寒冷地対応	寒冷地	通 常 (通年冷房)	-10℃以下で使用する場合、エンジンブロックヒータON 通電前設定有効 通電後設定無効 (オプション取付時のみ使用)
4	グループ アドレス	無 効	有 効	通電前設定有効 通電後設定無効
5	集中管理 リモコン有無	有	無	通電前設定有効 通電後設定無効
6	室外ファン 運転方法	常時2台 運転	通 常	運転中常時設定有効

工場出荷時SW2, SW3の設定は全てOFFになっています。

SW4(ガス種別スイッチ)

DSW	機 能	ON	OFF	備 考
1	13A	ON	OFF	通電前 (全てOFFのとき運転しない)
2	LPG	ON	OFF	
3	6C	ON	OFF	
4	ボタン	ON	OFF	