

室外ユニット制御

YMCJ280/355M-A, YMCJ280/355M-B,
YMCJ450/560M-A

10) YMCJ280/355M-A, YMCJ280/355M-B, YMCJ450/560M-A

● 各種スイッチの内容

スイッチ		機 能	スイッチ操作による動き		スイッチ設定タイミング
記 号	番 号		ON	OFF	
SWU1	—	アドレス設定 1位	アドレス設定		通電前
SWU2	—	アドレス設定 10位			
SWU3	—	アドレス設定 100位			
機能切替2 SW3 ※1	1	冷媒量確認運転	確認運転	通 常	室外ユニット停止時
	2	強制除霜	除 霜	通 常	常時
	3	ポンプダウン	ポンプダウン	通 常	室外ユニット停止時
	※3 5	冷媒量確認モードの決定	オートと逆モード	オート	常時
	※3 6	エンジンオイル補給	補 給	通 常	通電後60分以内 (室外ユニット停止時)
	7	室外ユニットから運転 許可／禁止	許 可	禁 止	常時
	8	室外ユニットから運転 運転／停止	運 転	停 止	
機能切替3 SW4※2	1	集中管理	あ り	な し	通電前
	2	設定情報抹消	す る	し ない	
	※3 6	外部接点入力1の機能切替	冷暖切替	サイレントモード	
SW5	—	定期点検完了	3秒間ONでメンテ実施警告の 通電時間カウン트가0時間にリ セットされる		定期点検実施毎 (室外ユニット停止時)
SW6	1～4	ガス種設定	P3-18参照		通電前
SW9	—	冷却水エア抜き	エア抜き	通 常	通電後60分以内 (室外ユニット停止時)

注)工場出荷時、スイッチの設定は□位置になっています。上表以外のスイッチの操作は行なわないでください。

※1 ・機能切替2(SW3)は先押し優先となります。

- SW3-7と8をONするとリモコンを操作せずに室外ユニットより全室内ユニットを試運転モードで運転することができます。

※2 ・SW4-1：システムコントローラ(グループリモコン含む)を接続する場合、及びネットワークリモコンからマニュアル操作でグループ編成をする時、通電前にこのSWをONにしてください。

- SW4-2：ネットワークリモコン、室内ユニットへのアドレス設定を変更する時、一度主電源を切りこのSWをONして再度電源を投入してください。

処理中は“CLEAR”が点滅し、処理が終了すると“CLEAR”が点灯になります。

処理が終了したら主電源を切りSWをOFFに戻し、アドレスSWを変更してから主電源を投入してください。

注)工場出荷後、最初のアドレス設定時及びユニットリモコン使用時には、この操作は必要ありません。

※3 ・YMCJ280/355M-B, YMCJ450/560M-Aに設定しています。

室外ユニット制御

YMCJ280/355M-A, YMCJ280/355M-B,
YMCJ450/560M-A

● 各種スイッチの内容

スイッチ	ロータリーSW	機 能	備 考
SWU1	1～0	アドレス設定用 1の位	通電前設定有効
SWU2	1～0	アドレス設定用 10の位	
SWU3	1～0	アドレス設定用 100の位	

SW1(モニター切替)

DSW	機 能	備 考
1～8	運転状態モニター等	詳細はP3-20～3-35参照。

SW2(機能切替1)

DSW	機 能	ON	OFF	備 考(常時有効)
1	冷媒過充填異常無視	異常無視	通常運転	アキュムオーバースローを検知しても異常としません。
2	暖房時、停止・冷房室内ユニットのLEV開度設定	開度固定	通常運転	LEV開度＝60ステップ
3	暖房時、送風室内ユニットのLEV開度設定	開度固定	通常運転	LEV開度＝60ステップ
4	暖房時、暖房サーモOFF室内ユニットのLEV開度設定	開度固定	通常運転	LEV開度＝60ステップ
5	目標高圧圧力切替	切 替	通常運転	目標高圧圧力を2kg/cm ² 下げます。 (能力セーブ)
6 7	目標低圧圧力切替	下表参照		
8	未使用			

SW2-6	SW2-7	内 容
OFF	OFF	通常運転
OFF	ON	目標低圧圧力を0.5kg/cm ² 下げます。
ON	ON	目標低圧圧力を0.7kg/cm ² 上げます。
ON	OFF	目標低圧圧力を1.0kg/cm ² 下げます。

室外ユニット制御

YMCJ280/355M-A, YMCJ280/355M-B,
YMCJ450/560M-A

SW3(機能切替2)

DSW	機 能	ON	OFF	備 考
1	冷媒量確認運転	確認運転	通常運転	室外ユニット停止時有効 確認運転開始2時間後終了
2	強制除霜	除霜運転	通常運転	OFF→ON時有効
3	ポンプダウン	ポンプダウン	通常運転	室外ユニット停止時有効 ポンプダウン開始30分後終了
4	未使用			必ずOFFにしてください。
5	YMCJ280/355M-A			
	未使用			必ずOFFにしてください。
	YMCJ280/355M-B, YMCJ450/560M-A			
	冷媒量確認運転モード変更	変 更	自 動	常時有効
6	YMCJ280/355M-A			
	未使用			必ずOFFにしてください。
	YMCJ280/355M-B, YMCJ450/560M-A			
	オイル電磁弁手動操作	手 動	自 動	室外ユニット停止時有効 電源投入後1時間有効
7	室外ユニットから 運転の許可／禁止	許 可	禁 止	常時有効
8	室外ユニットから 運転／停止	運 転	停 止	ON時 全室内ユニットを試運転モードで 運転 (SW3-7ON時有効) OFF時 室内ユニットを停止

3

室外ユニット制御 YMCJ280/355M-A, YMCJ280/355M-B, YMCJ450/560M-A

SW4(機能切替3)

DSW	機 能	ON	OFF	備 考
1	集中管理 有無	有り	無し	OFF時 室外ユニットから設定情報送信(通電前設定有効)
2	設定情報抹消	する	しない	冷媒系統内の全コントローラの接続情報を全て抹消します。 (通電前設定有効)
3	異常履歴クリア	クリア	通 常	異常履歴をクリアします。 必ずOFFにしてください。
4	YMCJ280/355M-A			
	リセット不可解除SW	解 除	不 可	ON時 マニュアルリセット可。 OFF時 マニュアルリセット不可。 (室外ユニット停止時有効)
	YMCJ280/355M-B, YMCJ450/560M-A			
	未使用			必ずOFFにしてください。
5	未使用			必ずOFFにしてください。
6	YMCJ280/355M-A			
	未使用			必ずOFFにしてください。
	YMCJ280/355M-B, YMCJ450/560M-A			
	外部設定入力1の機能切替	冷暖切替機能	サイレントモード	外部接点入力1の機能を切替ます。 ON時 冷暖モード決定に使用 OFF時 サイレントモード設定に使用
7	機種切替	寒冷地	標準地	通電前設定有効
8	YMCJ280/355M-A, YMCJ280/355M-B			
	機種切替	J355	J280	通電前設定有効
	YMCJ450/560M-A			
	機種切替	J560	J450	J560は必ずONにしてください。 (通電前設定有効)

室外ユニット制御

YMCJ280/355M-A, YMCJ280/355M-B,
YMCJ450/560M-A

SW5(定期点検完了)

スイッチ動作	内 容
3秒間押す	メンテ実施警告の運転時間カウン트가0時間にリセットされます。

SW6(ガス種別スイッチ)

DSW ガス種	1	2	3	4	備 考
13A	ON	OFF	OFF	OFF	通電前設定有効
LPGい号プロパン	OFF	ON	OFF	OFF	
12A	ON	ON	OFF	OFF	
6C	OFF	OFF	ON	OFF	
7C	ON	OFF	ON	OFF	
6A	OFF	ON	ON	OFF	
6B	ON	ON	ON	OFF	
LPGは号プロパン	OFF	OFF	OFF	ON	
5A	ON	OFF	OFF	ON	
5B	OFF	ON	OFF	ON	
5C, 5AN	ON	ON	OFF	ON	
4C	OFF	OFF	ON	ON	
4A	ON	OFF	ON	ON	
4B	OFF	ON	ON	ON	

SW7(燃料制御弁補正スイッチ)

DSW ミキサ印字	1	2	3	4	備 考
A(+14)	ON	ON	ON	OFF	通電前設定有効 ※ガス種5ANは補正スイッチを更に+6補正 してください。
B(+12)	OFF	ON	ON	OFF	
C(+10)	ON	OFF	ON	OFF	
D(+8)	OFF	OFF	ON	OFF	
E(+6)	ON	ON	OFF	OFF	
F(+4)	OFF	ON	OFF	OFF	
G(+2)	ON	OFF	OFF	OFF	
H(0)	OFF	OFF	OFF	ON	
I(-2)	ON	OFF	OFF	ON	
J(-4)	OFF	ON	OFF	ON	
K(-6)	ON	ON	OFF	ON	
L(-8)	OFF	OFF	ON	ON	
M(-10)	ON	OFF	ON	ON	
N(-12)	OFF	ON	ON	ON	
O(-14)	ON	ON	ON	ON	

3

室外ユニット制御

YMCJ280/355M-A, YMCJ280/355M-B,
YMCJ450/560M-A

SW8(点火時期補正スイッチ)

DSW 点火時期補正值	1	2	3	4
遅角 -10.5°	ON	ON	ON	OFF
遅角 -9.0°	OFF	ON	ON	OFF
遅角 -7.5°	ON	OFF	ON	OFF
遅角 -6.0°	OFF	OFF	ON	OFF
遅角 -4.5°	ON	ON	OFF	OFF
遅角 -3.0°	OFF	ON	OFF	OFF
遅角 -1.5°	ON	OFF	OFF	OFF
0°	OFF	OFF	OFF	ON
進角 +1.5°	ON	OFF	OFF	ON
進角 +3.0°	OFF	ON	OFF	ON
進角 +4.5°	ON	ON	OFF	ON
進角 +6.0°	OFF	OFF	ON	ON
進角 +7.5°	ON	OFF	ON	ON
進角 +9.0°	OFF	ON	ON	ON
進角 +10.5°	ON	ON	ON	ON

SW9(エア抜き) YMCJ280/355M-B, YMCJ450/560M-A

ON	OFF	備 考
冷却水エア抜き	通 常	室外ユニット停止時有効 電源投入後1時間有効

室外ユニット制御

YMCJ280/355M-A, YMCJ280/355M-B,
YMCJ450/560M-A

● SW1の設定が「00000000」以外の時

No.	SW1設定	表 示 項 目	表 示 内 容
	12345678		
1	00000001	運転積算時間	エンジンの運転積算時間を1時間単位で表示 表示例：0 1 2 3 4
2	00000010	エンジン発停回数	エンジン発停回数を表示 表示例：0 1 2 3 4
3	00000011	通電時間	通電時間を1時間単位で表示 表示例：0 1 2 3 4
4	00000100	運転時間	通電時間(リモコンON)を1時間単位で表示 表示例：0 1 2 3 4
5	00000101	オイル補給時の 運転積算時間	オイル補給時の運転積算時間を1時間単位で表示 表示例：0 1 2 3 4
6	00000110	未使用	
7	00000111	未使用	
8	00001000	定期点検後運転時間	定期点検後の運転時間を1時間単位で表示 表示例：0 1 2 3 4
9	00001001	スタータ作動回数	スタータモータの作動回数を表示 表示例：0 1 2 3 4
10	00001010	スタータ作動積算時間	スタータ作動時間を10秒単位で表示 表示例：0 1 2 3 4
11	00001011	未使用	
12	00001100	コンプ1運転積算時間	コンプ1の運転積算時間を1時間単位で表示 表示例：0 1 2 3 4
13	00001101	コンプ1のON/OFF回数	コンプ1のON/OFF回数を表示 表示例：0 1 2 3 4
14	00001110	コンプ2運転積算時間	コンプ2の運転積算時間を1時間単位で表示 表示例：0 1 2 3 4
15	00001111	コンプ2のON/OFF回数	コンプ2のON/OFF回数を表示 表示例：0 1 2 3 4

3

室外ユニット制御

YMCJ280/355M-A, YMCJ280/355M-B,
YMCJ450/560M-A

3

No.	SW1設定	表 示 項 目	表 示 内 容
	12345678		
16	00010000	異常履歴1	過去に起きた異常の内、最新の異常について発生時間、アドレス、異常コードを表示 表示例：発生時間 01234 アドレス □□012 異常コード□1234
17	00010001	異常履歴2	異常履歴1の1回前の異常について発生時間、アドレス、異常コードを表示 表示例：発生時間 01234 アドレス □□012 異常コード□1234
18	00010010	異常履歴3	異常履歴2の1回前の異常について発生時間、アドレス、異常コードを表示 表示例：発生時間 01234 アドレス □□012 異常コード□1234
19	00010011	異常発生回数	過去に起きた異常の回数を表示 表示例：00012
20	00010100	室外異常猶予履歴1	過去に起きた異常猶予の内、最新の異常猶予について発生時間、アドレス、異常コードを表示 表示例：発生時間 01234 異常コード□1234
21	00010101	室外異常猶予履歴2	異常猶予履歴1の1回前の異常猶予について発生時間、アドレス、異常コードを表示 表示例：発生時間 01234 異常コード□1234
22	00010110	室外異常猶予履歴3	異常猶予履歴2の1回前の異常猶予について発生時間、アドレス、異常コードを表示 表示例：発生時間 01234 異常コード□1234
23	00010111	室外応急運転履歴1	過去に起きた応急運転の内、最新の応急運転について発生時間、アドレス、応急コードを表示 表示例：発生時間 01234 応急コード□1234
24	00011000	室外応急運転履歴2	応急運転履歴1の1回前の応急運転について発生時間、アドレス、応急コードを表示 表示例：発生時間 01234 応急コード□1234
25	00011001	室外応急運転履歴3	応急運転履歴2の1回前の応急運転について発生時間、アドレス、応急コードを表示 表示例：発生時間 01234 応急コード□1234

室外ユニット制御

YMCJ280/355M-A, YMCJ280/355M-B,
YMCJ450/560M-A

3

No.	SW1設定	表 示 項 目	表 示 内 容
	12345678		
26	00011010	冷媒高温異常回避発生回数	過去に起きた異常回避の回数を表示 表示例：00012
27	00011011	冷媒低温異常回避発生回数	過去に起きた異常回避の回数を表示 表示例：00012
28	00011100	コンプレッサ高温1異常回避発生回数	過去に起きた異常回避の回数を表示 表示例：00012
29	00011101	コンプレッサ高温2異常回避発生回数	過去に起きた異常回避の回数を表示 表示例：00012
30	00011110	コンプレッサ低温1異常回避発生回数	過去に起きた異常回避の回数を表示 表示例：00012
31	00011111	コンプレッサ低温2異常回避発生回数	過去に起きた異常回避の回数を表示 表示例：00012
32	00100000	冷媒高圧異常回避発生回数	過去に起きた異常回避の回数を表示 表示例：00012
33	00100001	冷却水温1異常回避発生回数(エンジン)	過去に起きた異常回避の回数を表示 表示例：00012
34	00100010	冷却水温2異常回避発生回数(マフラ)	過去に起きた異常回避の回数を表示 表示例：00012
35	00100011	冷却水温3異常回避発生回数(システム)	過去に起きた異常回避の回数を表示 表示例：00012
36	00100100	未使用	
37	00100101	未使用	
38	00100110	未使用	
39	00100111	未使用	
40	00101000	高圧圧力	現在の圧力をkg/cm ² Gで表示 表示例：□□19.6
41	00101001	低圧圧力	現在の圧力をkg/cm ² Gで表示 表示例：□□4.2
42	00101010	吐出温	現在の温度を℃で表示 表示例：□102.3

室外ユニット制御

YMCJ280/355M-A, YMCJ280/355M-B,
YMCJ450/560M-A

3

No.	SW1設定	表示項目	表示内容
	12345678		
43	00101011	液面検知温3	現在の温度を℃で表示 表示例：□23.4
44	00101100	液面検知温2	現在の温度を℃で表示 表示例：□23.4
45	00101101	液面検知温1	現在の温度を℃で表示 表示例：□-0.4
46	00101110	冷媒熱交液温	現在の温度を℃で表示 表示例：□23.4
47	00101111	外気温	現在の温度を℃で表示 表示例：□23.4
48	00110000	コンプレッサ温1	現在の温度を℃で表示 表示例：□102.3
49	00110001	コンプレッサ温2	現在の温度を℃で表示 表示例：□102.3
50	00110010	冷媒吸入温	現在の温度を℃で表示 表示例：□23.4
51	00110011	冷却水温1(エンジン)	現在の温度を℃で表示 表示例：□56.7
52	00110100	冷却水温2(マフラ)	現在の温度を℃で表示 表示例：□56.7
53	00110101	冷却水温3(システム)	現在の温度を℃で表示 表示例：□56.7
54	00110110	エンジンルーム温	現在の温度を℃で表示 表示例：□23.4
55	00110111	未使用	
56	00111000	未使用	
57	00111001	四方弁ON/OFF回数	四方弁のON/OFF回数を表示 表示例：01234
58	00111010	オイル補給回数	オイル補給回数を表示 表示例：01234
59	00111011	燃料制御弁累積開度	燃料制御弁累積開度を100ステップ単位で表示 表示例：01234

室外ユニット制御

YMCJ280/355M-A, YMCJ280/355M-B,
YMCJ450/560M-A

3

No.	SW1設定	表 示 項 目	表 示 内 容
	12345678		
60	00111100	未使用	
61	00111101	未使用	
62	00111110	未使用	
63	00111111	未使用	
64	01000000	未使用	
65	01000001	未使用	
66	01000010	未使用	
67	01000011	室内運転ユニット	サーモON室内ユニットのアドレスを交互に全て表示 表示例：□□□01
68	01000100	現在エンジン回転数	現在エンジン回転数を表示 表示例：□1250
69	01000101	SCレベル	現在SCを0.1℃単位で表示 安定域内点灯、安定域外点滅 表示例：□□12.3
70	01000110	高圧圧力レベル	現在Pdを0.1kg/cm ² 単位で表示 安定域内点灯、安定域外点滅 表示例：□□12.3
71	01000111	低圧圧力レベル	現在Pdを0.1kg/cm ² 単位で表示 安定域内点灯、安定域外点滅 表示例：□□12.3
72	01001000	液面レベル	現在液面レベルを表示 安定域内点灯、安定域外点滅 表示例：□AL=1
73	01001001	未使用	
74	01001010	室外ファンステップ	現在のファンステップを表示 表示例：□FS=1

室外ユニット制御

YMCJ280/355M-A, YMCJ280/355M-B,
YMCJ450/560M-A

3

No.	SW1設定	表 示 項 目	表 示 内 容
	12345678		
75	01001011	スロットル開度	現在の開度を表示 表示例：□□147
76	01001100	燃料制御弁開度	現在の開度を表示 表示例：□□□47
77	01001101	液戻しLEV開度	現在の開度を表示 表示例：□□400
78	01001110	液バイパスLEV開度	現在の開度を表示 表示例：□□400
79	01001111	温水制御弁開度	現在の開度を表示 表示例：□□400
80	01010000	ガス弁1	現在のON/OFFを表示 表示例：□□□on
81	01010001	ガス弁2	現在のON/OFFを表示 表示例：□□□on
82	01010010	クラッチ1	現在のON/OFFを表示 表示例：□□□on
83	01010011	クラッチ2	現在のON/OFFを表示 表示例：□□oFF
84	01010100	ガスバイパス弁2	現在のON/OFFを表示 表示例：□□□on ※YMCJ450/560M-Aは未使用
85	01010101	室外熱交バイパス弁	現在のON/OFFを表示 表示例：□□□on
86	01010110	室外熱交遮断弁	現在のON/OFFを表示 表示例：□□□on
87	01010111	エンジンオイル電磁弁	現在のON/OFFを表示 表示例：□□oFF
88	01011000	四方弁	現在のON/OFFを表示 表示例：□□□on
89	01011001	冷却水ポンプ	現在のON/OFFを表示 表示例：□□□on
90	01011010	換気ファン	現在のON/OFFを表示 表示例：□□□on
91	01011011	コンプレッサヒータ	現在のON/OFFを表示 表示例：□□oFF

室外ユニット制御

YMCJ280/355M-A, YMCJ280/355M-B,
YMCJ450/560M-A

No.	SW1設定	表 示 項 目	表 示 内 容
	12345678		
92	01011100	サブアキュムヒータ	現在のON/OFFを表示 表示例：□□□on
93	01011101	液面検知ヒータ	現在のON/OFFを表示 表示例：□□□on
94	01011110	オイルパンヒータ	現在のON/OFFを表示 表示例：□□oFF
95	01011111	未使用	
96	01100000	室内1ユニットアドレス	室内ユニットのアドレスを表示 表示例：□□□01
97	01100001	室内2ユニットアドレス	
98	01100010	室内3ユニットアドレス	
99	01100011	室内4ユニットアドレス	
100	01100100	室内5ユニットアドレス	
101	01100101	室内6ユニットアドレス	
102	01100110	室内7ユニットアドレス	
103	01100111	室内8ユニットアドレス	
104	01101000	室内9ユニットアドレス	
105	01101001	室内10ユニットアドレス	
106	01101010	室内11ユニットアドレス	
107	01101011	室内12ユニットアドレス	
108	01101100	室内13ユニットアドレス	

室外ユニット制御

YMCJ280/355M-A, YMCJ280/355M-B,
YMCJ450/560M-A

3

No.	SW1設定	表示項目	表示内容
	12345678		
109	01101101	室内14ユニットアドレス	室内ユニットのアドレスを表示 表示例：□□□01
110	01101110	室内15ユニットアドレス	
111	01101111	室内16ユニットアドレス	
112	01110000	室内1運転モード	室内ユニットの運転モードを表示 停止 表示：□□OFF 送風 表示：□SOFU 冷房サーモON 表示：C□□on 冷房サーモOFF 表示：C□oFF 暖房サーモON 表示：H□□on 暖房サーモOFF 表示：H□oFF
113	01110001	室内2運転モード	
114	01110010	室内3運転モード	
115	01110011	室内4運転モード	
116	01110100	室内5運転モード	
117	01110101	室内6運転モード	
118	01110110	室内7運転モード	
119	01110111	室内8運転モード	
120	01111000	室内9運転モード	
121	01111001	室内10運転モード	
122	01111010	室内11運転モード	
123	01111011	室内12運転モード	
124	01111100	室内13運転モード	
125	01111101	室内14運転モード	

室外ユニット制御

YMCJ280/355M-A, YMCJ280/355M-B,
YMCJ450/560M-A

No.	SW1設定	表 示 項 目	表 示 内 容
	12345678		
126	01111110	室内15運転モード	
127	01111111	室内16運転モード	
128	10000000	室内1容量コード	室内ユニットの容量コードを表示 表示例：□□□28
129	10000001	室内2容量コード	
130	10000010	室内3容量コード	
131	10000011	室内4容量コード	
132	10000100	室内5容量コード	
133	10000101	室内6容量コード	
134	10000110	室内7容量コード	
135	10000111	室内8容量コード	
136	10001000	室内9容量コード	
137	10001001	室内10容量コード	
138	10001010	室内11容量コード	
139	10001011	室内12容量コード	
140	10001100	室内13容量コード	
141	10001101	室内14容量コード	
142	10001110	室内15容量コード	

3

3

室外ユニット制御

YMCJ280/355M-A, YMCJ280/355M-B,
YMCJ450/560M-A

No.	SW1設定	表 示 項 目	表 示 内 容
	12345678		
143	10001111	室内16容量モード	
144	10010000	室内1設定温	室内ユニットの設定温を0.1℃単位で表示 表示例：□□25.0
145	10010001	室内2設定温	
146	10010010	室内3設定温	
147	10010011	室内4設定温	
148	10010100	室内5設定温	
149	10010101	室内6設定温	
150	10010110	室内7設定温	
151	10010111	室内8設定温	
152	10011000	室内9設定温	
153	10011001	室内10設定温	
154	10011010	室内11設定温	
155	10011011	室内12設定温	
156	10011100	室内13設定温	
157	10011101	室内14設定温	
158	10011110	室内15設定温	
159	10011111	室内16設定温	

室外ユニット制御

YMCJ280/355M-A, YMCJ280/355M-B,
YMCJ450/560M-A

No.	SW1設定	表 示 項 目	表 示 内 容
	12345678		
160	10100000	室内1吸込温	室内ユニットの吸込温を0.1℃単位で表示 表示例：□□24.5
161	10100001	室内2吸込温	
162	10100010	室内3吸込温	
163	10100011	室内4吸込温	
164	10100100	室内5吸込温	
165	10100101	室内6吸込温	
166	10100110	室内7吸込温	
167	10100111	室内8吸込温	
168	10101000	室内9吸込温	
169	10101001	室内10吸込温	
170	10101010	室内11吸込温	
171	10101011	室内12吸込温	
172	10101100	室内13吸込温	
173	10101101	室内14吸込温	
174	10101110	室内15吸込温	
175	10101111	室内16吸込温	
176	10110000	室内1液温	室内ユニットの液温を0.1℃単位で表示 表示例：□□24.5

3

室外ユニット制御

YMCJ280/355M-A, YMCJ280/355M-B,
YMCJ450/560M-A

No.	SW1設定	表 示 項 目	表 示 内 容
	12345678		
177	10110001	室内2液温	室内ユニットの液温を0.1℃単位で表示 表示例：□□24.5
178	10110010	室内3液温	
179	10110011	室内4液温	
180	10110100	室内5液温	
181	10110101	室内6液温	
182	10110110	室内7液温	
183	10110111	室内8液温	
184	10111000	室内9液温	
185	10111001	室内10液温	
186	10111010	室内11液温	
187	10111011	室内12液温	
188	10111100	室内13液温	
189	10111101	室内14液温	
190	10111110	室内15液温	
191	10111111	室内16液温	
192	11000000	室内1ガス温	室内ユニットのガス温を0.1℃単位で表示 表示例：□□24.5
193	11000001	室内2ガス温	

室外ユニット制御

YMCJ280/355M-A, YMCJ280/355M-B,
YMCJ450/560M-A

No.	SW1設定	表 示 項 目	表 示 内 容
	12345678		
194	11000010	室内3ガス温	室内ユニットのガス温を0.1℃単位で表示 表示例：□□24.5
195	11000011	室内4ガス温	
196	11000100	室内5ガス温	
197	11000101	室内6ガス温	
198	11000110	室内7ガス温	
199	11000111	室内8ガス温	
200	11001000	室内9ガス温	
201	11001001	室内10ガス温	
202	11001010	室内11ガス温	
203	11001011	室内12ガス温	
204	11001100	室内13ガス温	
205	11001101	室内14ガス温	
206	11001110	室内15ガス温	
207	11001111	室内16ガス温	
208	11010000	室内1SH	室内ユニットのSHを0.1℃単位で表示 表示例：□□24.5
209	11010001	室内2SH	
210	11010010	室内3SH	

3

室外ユニット制御

YMCJ280/355M-A, YMCJ280/355M-B,
YMCJ450/560M-A

No.	SW1設定	表 示 項 目	表 示 内 容
	12345678		
211	11010011	室内4SH	室内ユニットのSHを0.1℃単位で表示 表示例：□□24.5
212	11010100	室内5SH	
213	11010101	室内6SH	
214	11010110	室内7SH	
215	11010111	室内8SH	
216	11011000	室内9SH	
217	11011001	室内10SH	
218	11011010	室内11SH	
219	11011011	室内12SH	
220	11011100	室内13SH	
221	11011101	室内14SH	
222	11011110	室内15SH	
223	11011111	室内16SH	
224	11100000	室内1SC	室内ユニットのSCを0.1℃単位で表示 安定域内点灯、安定域外点滅 表示例：□□24.5
225	11100001	室内2SC	
226	11100010	室内3SC	
227	11100011	室内4SC	

室外ユニット制御

**YMCJ280/355M-A, YMCJ280/355M-B,
YMCJ450/560M-A**

No.	SW1設定	表 示 項 目	表 示 内 容
	12345678		
228	11100100	室内5SC	室内ユニットのSCを0.1℃単位で表示 安定域内点灯、安定域外点滅 表示例：□□24.5
229	11100101	室内6SC	
230	11100110	室内7SC	
231	11100111	室内8SC	
232	11101000	室内9SC	
233	11101001	室内10SC	
234	11101010	室内11SC	
235	11101011	室内12SC	
236	11101100	室内13SC	
237	11101101	室内14SC	
238	11101110	室内15SC	
239	11101111	室内16SC	
240	11110000	室内1LEV開度	室内ユニットのLEV開度を1ステップ単位で表示 表示例：□1234
241	11110001	室内2LEV開度	
242	11110010	室内3LEV開度	
243	11110011	室内4LEV開度	
244	11110100	室内5LEV開度	

3

室外ユニット制御

YMCJ280/355M-A, YMCJ280/355M-B,
YMCJ450/560M-A

No.	SW1設定	表 示 項 目	表 示 内 容
	12345678		
245	11110101	室内6LEV開度	室内ユニットのLEV開度を1ステップ単位で表示 表示例：□1234
246	11110110	室内7LEV開度	
247	11110111	室内8LEV開度	
248	11111000	室内9LEV開度	
249	11111001	室内10LEV開度	
250	11111010	室内11LEV開度	
251	11111011	室内12LEV開度	
252	11111100	室内13LEV開度	
253	11111101	室内14LEV開度	
254	11111110	室内15LEV開度	
255	11111111	室内16LEV開度	