

12) YACSJ140/560-A

● 室外コントロール基板機能スイッチ

1) アドレス設定、接続台数設定

スイッチ名	ロータリーSW	機 能	備 考
SWU1	1～0	遠隔監視用 1の位	通電前設定有効
SWU2	1～0	遠隔監視用 10の位	
SW11	1～0	室内ユニット接続台数設定用	

2) SW1(モニター切替)

DSW	機 能	備 考
1～8	運転状態モニター等	詳細はP3-48～P3-61自己診断・サービス機能を参照。

3) SW2

DSW	機 能	ON	OFF	備 考
1	YACSJ140-A			
	未使用			必ずOFFにしてください。
	YACSJ560-A			
	冷媒過充填異常無視	異常無視	通常運転	アキュムレータオーバーフローを検知しても異常としません。
2	室外ファン出力固定	固定	通常	ON時ファン出力100%に固定
3	試運転モード切替	暖房	冷房	SW3-8がOFF→ON時有効
4	未使用			必ずOFFにしてください。
5	目標高圧圧力切替	切替	通常	目標高圧圧力を2kg/cm ² 下げます(能力セーブ)
6	目標低圧圧力切替	下表参照		
7				
8	未使用			必ずOFFにしてください。

SW2-6	SW2-7	
OFF	OFF	通常運転
OFF	ON	目標低圧圧力を0.5kg/cm ² 下げます
ON	ON	目標低圧圧力を0.7kg/cm ² 上げます
ON	OFF	目標低圧圧力を1.0kg/cm ² 下げます

室外ユニット制御 YACSJ140/560-A

4) SW3

DSW	機 能	ON	OFF	備 考
1	YACSJ140-A			
	未使用			必ずOFFにしてください
	YACSJ560-A			
	冷媒量確認運転	確認運転	通常運転	室外ユニット停止時有効 確認運転開始2時間後終了
2	強制除霜	除霜運転	通常運転	OFF→ON時有効(暖房時)
3	ポンプダウン	ポンプダウン	通常運転	室外ユニット停止時有効 ポンプダウン開始40分後終了
4	未使用			必ずOFFにしてください
5	YACSJ140-A			
	未使用			必ずOFFにしてください
	YACSJ560-A			
	冷媒量確認運転モード変更	変更	自動	常時有効
6	YACSJ140-A			
	未使用			必ずOFFにしてください
	YACSJ560-A			
	オイル電磁弁操作	手動	自動	室外ユニット停止時1回のみ有効 電源投入後1時間有効
7	室外ユニットから運転の許可／禁止	許可	禁止	常時有効
8	室外ユニット運転／停止	運転	停止	ON時： 全室内ユニットを試 運転モードで運転 (SW3-7ON時有効) OFF時： 室内ユニットを停止

5) SW4

DSW	機 能	ON	OFF	備 考
1	未使用			必ずOFFにしてください
2	未使用			
3	異常履歴クリア	クリア	通常	室外ユニット停止時有効 異常履歴クリアします
4	未使用			必ずOFFにしてください
5	未使用			
6	外部接点入力1の機能切替	冷暖切替機能	YACSJ140-A	
			通常	通電前設定有効
			YACSJ560-A	
			サイレントモード	ON時： 冷房モード決定に使用 OFF時：サイレントモードに設定
7	未使用			必ずOFFにしてください
8	未使用			

6) SW5(定期点検完了)

スイッチ動作	内 容
3秒間押す	室外ユニット停止時有効 メンテ実施警告の運転時間のカウン트가0時間にリセットされます。

7) SW6(ガス種設定スイッチ)

DSW ガス種	1	2	3	4	備 考
13A	ON				通電前設定有効
LPGい号プロパン		ON			
12A	ON	ON			
6C			ON		
7C	ON		ON		
6A		ON	ON		
6B	ON	ON	ON		
LPGは号プロパン				ON	
5A	ON			ON	
5B		ON		ON	
5C	ON	ON		ON	
4C			ON	ON	
4A	ON		ON	ON	
4B		ON	ON	ON	

空欄はOFF

室外ユニット制御 YACSJ140/560-A

8) SW7(燃料制御弁補正スイッチ) YACSJ560-A

DSW ミキサ印字	1	2	3	4	備 考
A (+14)	ON	ON	ON		通電前設定有効
B (+12)		ON	ON		
C (+10)	ON		ON		
D (+8)			ON		
E (+6)	ON	ON			
F (+4)		ON			
G (+2)	ON				
H (0)				ON	
I (-2)	ON			ON	
J (-4)		ON		ON	
K (-6)	ON	ON		ON	
L (-8)			ON	ON	
M (-10)	ON		ON	ON	
N (-12)		ON	ON	ON	
O (-14)	ON	ON	ON	ON	

空欄はOFF

9) SW8(点火時期補正スイッチ) YACSJ140-A

DSW 点火時期補正	1	2	3	4	備 考
遅角 -4.0	未 使 用 (OFF)	ON		ON	常時有効
↑ -3.0		ON	ON	ON	
↑ -2.0			ON	ON	
↑ -1.0				ON	
0					
進角 +1.0		ON			
↑ +2.0		ON	ON		
↑ +3.0			ON		

空欄はOFF

9) SW8(点火時期補正スイッチ) YACSJ560-A

DSW 点火時期補正	1	2	3	4
遅角 -10.5	ON	ON	ON	
↑ -9.0		ON	ON	
↑ -7.5	ON		ON	
↑ -6.0			ON	
↑ -4.5	ON	ON		
↑ -3.0		ON		
↑ -1.5	ON			
0				ON
進角 +1.5	ON			ON
↑ +3.0		ON		ON
↑ +4.5	ON	ON		ON
↑ +6.0			ON	ON
↑ +7.5	ON		ON	ON
↑ +9.0		ON	ON	ON
↑ +10.5	ON	ON	ON	ON

空欄はOFF

10) SW9(エア抜き)

ON	OFF	内 容
冷却水エア抜き	通常	電源投入後1時間有効 室外ユニット停止中1回のみ有効

室外ユニット制御 YACSJ140/560-A

11) SW10(冷媒アドレス設定)

異冷媒系統間でグループ運転する場合に、冷媒アドレス0から順番に異なるアドレスを設定します。
(グループが異なれば冷媒アドレスの重複は可能)

DSW ガス種	1	2	3	4	備 考
0 (工場出荷時)					通電前設定有効
1	ON				
2		ON			
3	ON	ON			
4			ON		
5	ON		ON		
6		ON	ON		
7	ON	ON	ON		
8				ON	
9	ON			ON	
10		ON		ON	
11	ON	ON		ON	
12			ON	ON	
13	ON		ON	ON	
14		ON	ON	ON	
15	ON	ON	ON	ON	

空欄はOFF

3

自己診断・サービス機能

アワーメータの表示を使用して、運転状態のモニター等を行うことができます。

- ・表示例の□は表示がないことを意味します。
- ・表示データがない場合は「_____」を表示します。
- ・表中のSW1の設定では0はOFF、1はONを意味します。

1) SW1の設定が「0 0 0 0 0 0 0 0」の時

No.	SW1設定	表 示 項 目	表 示 内 容
	1 2 3 4 5 6 7 8		
0	00000000	積算運転時間	通常運転時、積算運転時間を1時間単位で表示 表示例：0 1 2 3 4
		異常コード	異常発生時、アドレスと異常コードを交互に表示 異常例：アドレス □ □ 0 1 2 異常コード □ 1 2 3 4
		YACSJ140-A	
		応急コード	応急運転時、応急コードを表示 表示例：応急コード □ 1 2 3 4
		YACSJ560-A	
		メンテコード	メンテ発生時、メンテコードを表示 表示例：メンテコード □ 1 2 3 4 1 2 3 4
		強制除霜	強制除霜モード時、状態表示 制御中点灯、SW ON時(制御中は除く)点滅 表示例：□ □ d E F
		YACSJ560-A	
		冷媒量（液面レベル）	冷媒量確認モード時、運転モード(冷：C, 暖：H)と液面レベル(0, 1, 3)を表示 SW ON時(制御中は除く)点滅 表示例：A L c o n 制御中SC安定範囲内点灯、SC安定範囲外点滅 表示例：C □ □ □ 1
		室外からの運転	室外からの運転許可(SW ON)時、状態表示 表示例：O _ C o n
		異常履歴抹消	異常履歴抹消時、状態表示 抹消前点滅、抹消後点灯 表示例：C L E A r

3

室外ユニット制御 YACSJ140/560-A

No.	SW1設定	表 示 項 目	表 示 内 容
	1 2 3 4 5 6 7 8		
		YACSJ560-A	
		リセット不可解除	リセット不可解除(SW ON)時、状態表示 表示例：r E S E t
		エア抜き	エア抜きモード時、状態表示 制御中点灯、SW ON時(制御中は除く)点滅 表示例：□□A i r
		SH伝送初期化	SH伝送初期化中、状態表示 表示例：S E t U P
		定期点検完了	定期点検完了時、状態表示 表示例：□□E n d
		ポンプダウン	SW ON時点滅 制御中点灯 表示例：□P U－d 30分後より□P U－dと□E n dを交互に表示
		YACSJ560-A	
		電源投入後回転数規制解除	規制解除中、状態表示 SW ON瞬間点滅、制御中点灯 表示例：n__L__C

室外ユニット制御 YACSJ140/560-A

1) SW2の設定が「0 0 0 0 0 0 0 0」以外の時

No.	SW1設定	表 示 項 目	表 示 内 容
	1 2 3 4 5 6 7 8		
1	00000000	運転積算時間	エンジンの運転積算時間を1時間単位で表示 表示例：0 1 2 3 4
2	00000010	エンジン発停回数	エンジンの発停回数を表示 表示例：0 1 2 3 4
3	00000011	通電時間	通電時間を1時間単位で表示 表示例：0 1 2 3 4
4	00000100	運転時間	運転時間(リモコンON)を1時間単位で表示 表示例：0 1 2 3 4
5	00000101	YACSJ140-A	
		—	—
		YACSJ560-A	
		オイル補給時の運転積算時間	オイル補給時の運転積算時間を1時間単位で表示 表示例：0 1 2 3 4
6	00000110	—	—
7	00000111	—	—
8	00001000	定期点検後運転時間	定期点検後の運転時間を1時間単位で表示 表示例：0 1 2 3 4
9	00001001	スタータ動作回数	スタータモータの作動回数を表示 表示例：0 1 2 3 4
10	00001010	スタータ運転積算時間	スタータモータの作動時間を10秒単位で表示 表示例：0 1 2 3 4
11	00001011	—	—
12	00001100	コンプ1運転積算時間	コンプ1の運転積算時間を1時間単位で表示 表示例：0 1 2 3 4
13	00001101	コンプ1ON/OFF回数	コンプ1のON/OFF回数を表示 表示例：0 1 2 3 4
14	00001110	YACSJ140-A	
		—	—
		YACSJ560-A	
		コンプ2運転積算時間	コンプ2の運転積算時間を1時間単位で表示 表示例：0 1 2 3 4
15	00001111	YACSJ140-A	
		—	—
		YACSJ560-A	
		コンプ2ON/OFF回数	コンプ2のON/OFF回数を表示 表示例：0 1 2 3 4

3

室外ユニット制御 YACSJ140/560-A

3

No.	SW1設定	表 示 項 目	表 示 内 容
	12345678		
16	00010000	異常履歴1	過去に起きた異常の内、最新の異常について発生時間、アドレス、異常コードを表示 表示例：発生時間 0 1 2 3 4 アドレス □□0 1 2 異常コード □1 2 3 4
17	00010001	異常履歴2	異常履歴1の1回前の異常について発生時間、アドレス、異常コードを表示 表示例：発生時間 0 1 2 3 4 アドレス □□0 1 2 異常コード □1 2 3 4
18	00010010	異常履歴3	異常履歴2の1回前の異常について発生時間、アドレス、異常コードを表示 表示例：発生時間 0 1 2 3 4 アドレス □□0 1 2 異常コード □1 2 3 4
19	00010011	異常発生回数	過去に起きた異常の回数を表示 表示例：0 0 0 1 2
20	00010100	室外異常猶予履歴1	過去に起きた異常猶予の内、最新の異常猶予について発生時間、アドレス、異常コードを表示 表示例：発生時間 0 1 2 3 4 異常コード □1 2 3 4
21	00010101	室外異常猶予履歴2	異常猶予履歴1の1回前の異常猶予について発生時間、アドレス、異常コードを表示 表示例：発生時間 0 1 2 3 4 異常コード □1 2 3 4
22	00010110	室外異常猶予履歴3	異常猶予履歴2の1回前の異常猶予について発生時間、アドレス、異常コードを表示 表示例：発生時間 0 1 2 3 4 異常コード □1 2 3 4
23	00010111	室外応急運転履歴1	過去に起きた応急運転の内、最新の応急運転について発生時間、アドレス、応急コードを表示 表示例：発生時間 0 1 2 3 4 異常コード □1 2 3 4
24	00011000	室外応急運転履歴2	応急運転履歴1の1回前の応急運転について発生時間、アドレス、応急コードを表示 表示例：発生時間 0 1 2 3 4 応急コード □1 2 3 4

室外ユニット制御 YACSJ140/560-A

3

No.	SW1設定	表 示 項 目	表 示 内 容
	1 2 3 4 5 6 7 8		
25	00011001	室外応急運転履歴3	応急運転履歴2の1回前の応急運転について発生時間、アドレス、応急コードを表示 表示例：発生時間 0 1 2 3 4 異応急コード □ 1 2 3 4
26	00011010	YACSJ140-A	
		—	—
		YACSJ560-A	
		吐出温高温異常回避発生回数	過去に起きた異常回避の回数を表示する。 表示例：0 0 0 1 2
27	00011011		
28	00011100	コンプ1高温異常回避発生回数	過去に起きた異常回避の回数を表示する。 表示例：0 0 0 1 2
29	00011101	YACSJ140-A	
		—	—
		YACSJ560-A	
		コンプ2高温異常回避発生回数	過去に起きた異常回避の回数を表示する。 表示例：0 0 0 1 2
30	00011110	YACSJ140-A	
		コンプ1低温異常回避発生回数	過去に起きた異常回避の回数を表示する。 表示例：0 0 0 1 2
		YACSJ560-A	
		—	—
31	00011111		
32	00100000	高圧異常回避発生回数	過去に起きた異常回避の回数を表示する。 表示例：0 0 0 1 2
33	00100001	YACSJ140-A	
		—	—
		YACSJ560-A	
		エンジン出口冷却水温異常回避発生回数	過去に起きた異常回避の回数を表示する。 表示例：0 0 0 1 2
34	00100010	YACSJ140-A	
		—	—
		YACSJ560-A	
		マフラ出口冷却水温異常回避発生回数	過去に起きた異常回避の回数を表示する。 表示例：0 0 0 1 2
35	00100011	YACSJ140-A	
		冷却水温異常回避発生回数	過去に起きた異常回避の回数を表示する。 表示例：0 0 0 1 2
		YACSJ560-A	
		—	—

室外ユニット制御 YACSJ140/560-A

3

No.	SW1設定	表 示 項 目	表 示 内 容
	12345678		
36	00100100		
37	00100101		
38	00100110		
39	00100111		
40	00101000	高圧圧力	現在の圧力をkg/cm ² Gで表示 表示例：□□19.6
41	00101001	低圧圧力	現在の圧力をkg/cm ² Gで表示 表示例：□□4.2
42	00101010	YACSJ140-A	
		—	—
		YACSJ560-A	
		吐出温	現在の温度を℃で表示 表示例：□102.3
43	00101011	YACSJ140-A	
		—	—
		YACSJ560-A	
		液面検知(メイン上)温	現在の温度を℃で表示 表示例：□23.4
44	00101100		
45	00101101	YACSJ140-A	
		—	—
		YACSJ560-A	
		液面検知(メイン下)温	現在の温度を℃で表示 表示例：□_0.4
46	00101110	室外熱交液温	減じあの温度を℃で表示 表示例：□ 23.4
47	00101111	外気温	現在の温度を℃で表示 表示例：□ 23.4
48	00110000	コンプ1温	現在の温度を℃で表示 表示例：□ 102.3
49	00110001	YACSJ140-A	
		—	—
		YACSJ560-A	
		コンプ2温	現在の温度を℃で表示 表示例：□102.3
50	00110010	YACSJ140-A	
		—	—
		YACSJ560-A	
		吐出温	現在の温度を℃で表示 表示例：□23.4

室外ユニット制御 YACSJ140/560-A

3

No.	SW1設定	表 示 項 目	表 示 内 容
	12345678		
51	00110011	YAC SJ140-A	
		—	—
		YAC SJ560-A	
		エンジン出口水温	現在の温度を℃で表示 表示例：□ 5 6 . 7
52	00110100	YAC SJ140-A	
		—	—
		YAC SJ560-A	
		マフラ出口水温	現在の温度を℃で表示 表示例：□ 5 6 . 7
53	00110101	YAC SJ140-A	
		冷却水温	現在の温度を℃で表示 表示例：□ 5 6 . 7
		YAC SJ560-A	
		—	—
54	00110110	エンジンルーム温	現在の温度を℃で表示 表示例：□ 2 3 . 4
55	00110111		
56	00111000		
57	00111001	四方弁ON/OFF回数	四方弁のON/OFF回数を表示 表示例：0 1 2 3 4
58	00111010	YAC SJ140-A	
		—	—
		YAC SJ560-A	
		オイル補給回数	オイル補給回数を表示 表示例：0 1 2 3 4
59	00111011	YAC SJ140-A	
		—	—
		YAC SJ560-A	
		燃料制御弁累積開度	燃料制御弁累積開度を100ステップ単位で表示 表示例：0 1 2 3 4
60	00111100		
61	00111101		
62	00111110		
63	00111111		
64	01000000	運転モード	現在モードを16進で表示 表示例：□ 0 1 A b
65	01000001	制御モード	現在モードを16進で表示 表示例：□ 0 1 A b

室外ユニット制御 YACSJ140/560-A

3

No.	SW1設定	表 示 項 目	表 示 内 容
	12345678		
66	01000010	運転状態	現在モードを16進で表示 表示例：□01Ab
67	01000011	YACSJ140-A	
		—	—
		YACSJ560-A	
		室内運転ユニット	サーモON室内ユニットのアドレスを交互に全て表示 表示例：□□□01
68	01000100	現在エンジン回転数	現在エンジン回転数を表示 表示例：□1250
69	01000101	SCレベル	現在SCを0.1℃単位で表示 表示例：□□12.3
70	01000110	高圧圧力レベル	現在圧力を0.1kg/cm ² 単位で表示 安定域内点灯、安定域外点滅 表示例：□□12.3
71	01000111	低圧圧力レベル	現在圧力を0.1kg/cm ² 単位で表示 安定域内点灯、安定域外点滅 表示例：□□12.3
72	01001000	YACSJ140-A	
		—	—
		YACSJ560-A	
		液面レベル	現在の液面レベルを表示 安定域内点灯、安定域外点滅 表示例：□AL=1
73	01001001	YACSJ140-A	
		—	—
		YACSJ560-A	
		液面ステップ	現在の液面ステップを表示 表示例：AS=-1
74	01001010	室外ファンステップ	現在のファンステップを表示 表示例：□FS=1
75	01001011	スロットル開度	現在の開度を表示 表示例：□□147
76	01001100	YACSJ140-A	
		—	—
		YACSJ560-A	
		燃料流量制御弁開度	現在の開度を表示 表示例：□□□47

室外ユニット制御 YACSJ140/560-A

3

No.	SW1設定	表 示 項 目	表 示 内 容
	12345678		
77	01001101	YACSJ140-A	
		—	—
		YACSJ560-A	
		油戻しLEV開度	現在の開度を表示 表示例：□□4 0 0
78	01001110	YACSJ140-A	
		—	—
		YACSJ560-A	
		液バイパス弁開度	現在の開度を表示 表示例：□□4 0 0
79	01001111		
80	01010000	ガス弁1	現在のON/OFFを表示 表示例：□□□o n
81	01010001	ガス弁2	現在のON/OFFを表示 表示例：□□□o n
82	01010010	YACSJ140-A	
		—	—
		YACSJ560-A	
		クラッチ1	現在のON/OFFを表示 表示例：□□□o n
83	01010011	YACSJ140-A	
		—	—
		YACSJ560-A	
		クラッチ2	現在のON/OFFを表示 表示例：□□□o n
84	01010100	YACSJ140-A	
		ガスバイパス弁2	現在のON/OFFを表示 表示例：□□□o n
		YACSJ560-A	
		—	—
85	01010101	—	—
86	01010110	—	—
87	01010111	YACSJ140-A	
		—	—
		YACSJ560-A	
		エンジンオイル電磁弁	現在のON/OFFを表示 表示例：□□o F F
	01011000	四方弁	現在のON/OFFを表示 表示例：□□□o n

室外ユニット制御 YACSJ140/560-A

3

No.	SW1設定	表 示 項 目	表 示 内 容
	12345678		
89	01011001	冷却水ポンプ	現在のON/OFFを表示 表示例：□□□o n
90	01011010	YACSJ140-A	
		—	—
		YACSJ560-A	
		換気ファン	現在のON/OFFを表示 表示例：□□□o n
91	01011011	コンプレッサヒータ	現在のON/OFFを表示 表示例：□□□o F F
92	01011100	YACSJ140-A	現在のON/OFFを表示 表示例：□□□o n
		サブアキュムヒータ	
		YACSJ560-A	
		アキュムヒータ	
93	01011101	YACSJ140-A	
		—	—
		YACSJ560-A	
		液面検知ヒータ	現在のON/OFFを表示 表示例：□□□o n
94	01011110	オイルパンヒータ	現在のON/OFFを表示 表示例：□□□o F F
95	01011111		
96	01100000	室内1ユニットアドレス	YACSJ140-A
97	01100001	室内2ユニットアドレス	室内ユニットのアドレスを表示 表示例：□□□0 1
98	01100010	室内3ユニットアドレス※	
99	01100011	室内4ユニットアドレス※	
100	01100100	室内5ユニットアドレス※	YACSJ560-A
101	01100101	室内6ユニットアドレス※	室内ユニットのアドレスを表示 表示例：□□00 1 接続していない場合は“———”
102	01100110		
103	01100111		
104	01101000		
105	01101001		
106	01101010		
107	01101011		
108	01101100		
109	01101101		
110	01101110		
111	01101111		

※：YACSJ560-Aのみ

室外ユニット制御 YACSJ140/560-A

3

No.	SW1設定	表 示 項 目	表 示 内 容
	12345678		
112	01110000	室内1運転モード	室内ユニットの運転モードを表示
113	01110001	室内2運転モード	停止 表示：□□OFF
114	01110010	室内3運転モード※	送風 表示：□SOFU
115	01110011	室内4運転モード※	冷房サーモON 表示：C□□on
116	01110100	室内5運転モード※	冷房サーモOFF 表示：C□oFF
117	01110101	室内6運転モード※	暖房サーモON 表示：H□□on
118	01110110		暖房サーモOFF 表示：H□oFF
119	01110111		
120	01111000		
121	01111001		
122	01111010		
123	01111011		
124	01111100		
125	01111101		
126	01111110		
127	01111111		
128	10000000	室内1容量コード	室内ユニットの容量コードを表示
129	10000001	室内2容量コード	表示例：□□□28
130	10000010	室内3容量コード※	
131	10000011	室内4容量コード※	
132	10000100	室内5容量コード※	
133	10000101	室内6容量コード※	
134	10000110		
135	10000111		
136	10001000		
137	10001001		
138	10001010		
139	10001011		
140	10001100		
141	10001101		
142	10001110		
143	10001111		
144	10010000	室内1設定温	YACSJ140-A
145	10010001	室内2設定温	室内ユニットの設定温を0.1℃単位で表示
146	10010010	室内3設定温※	表示例：□□25.0
147	10010011	室内4設定温※	
148	10010100	室内5設定温※	YACSJ560-A
149	10010101	室内6設定温※	室内ユニットの吸込温を0.1deg単位で表示
150	10010110		表示例：□□25.0

※：YACSJ560-Aのみ

室外ユニット制御 YACSJ140/560-A

3

No.	SW1設定							表 示 項 目	表 示 内 容
	1	2	3	4	5	6	7		
151	1	0	0	1	0	1	1	1	
152	1	0	0	1	1	0	0	0	
153	1	0	0	1	1	0	0	1	
154	1	0	0	1	1	0	1	0	
155	1	0	0	1	1	0	1	1	
156	1	0	0	1	1	1	0	0	
157	1	0	0	1	1	1	0	1	
158	1	0	0	1	1	1	1	0	
159	1	0	0	1	1	1	1	1	
160	1	0	1	0	0	0	0	0	YACSJ140-A
161	1	0	1	0	0	0	0	1	室内ユニットの吸込温を0.1℃単位で表示 表示例：□□24.5
162	1	0	1	0	0	0	1	0	
163	1	0	1	0	0	0	1	1	
164	1	0	1	0	0	1	0	0	
165	1	0	1	0	0	1	0	1	YACSJ560-A
166	1	0	1	0	0	1	1	0	室内ユニットの吸込温を0.1deg単位で表示 表示例：□□24.5
167	1	0	1	0	0	1	1	1	
168	1	0	1	0	1	0	0	0	
169	1	0	1	0	1	0	0	1	
170	1	0	1	0	1	0	1	0	
171	1	0	1	0	1	0	1	1	
172	1	0	1	0	1	1	0	0	
173	1	0	1	0	1	1	0	1	
174	1	0	1	0	1	1	1	0	
175	1	0	1	0	1	1	1	1	
176	1	0	1	1	0	0	0	0	YACSJ140-A
177	1	0	1	1	0	0	0	1	室内ユニットの液温を0.1℃単位で表示 表示例：□□24.5
178	1	0	1	1	0	0	1	0	
179	1	0	1	1	0	0	1	1	
180	1	0	1	1	0	1	0	0	
181	1	0	1	1	0	1	0	1	YACSJ560-A
182	1	0	1	1	0	1	1	0	室内ユニットの液温を0.1deg単位で表示 表示例：□□24.5
183	1	0	1	1	0	1	1	1	
184	1	0	1	1	1	0	0	0	
185	1	0	1	1	1	0	0	1	
186	1	0	1	1	1	0	1	0	
187	1	0	1	1	1	0	1	1	
188	1	0	1	1	1	1	0	0	
189	1	0	1	1	1	1	0	1	
190	1	0	1	1	1	1	1	0	

※：YACSJ560-Aのみ

室外ユニット制御 YACSJ140/560-A

3

No.	SW1設定							表示項目	表示内容
	1	2	3	4	5	6	7		
191	1	0	1	1	1	1	1		
192	1	1	0	0	0	0	0		
193	1	1	0	0	0	0	1		
194	1	1	0	0	0	1	0		
195	1	1	0	0	0	1	1		
196	1	1	0	0	1	0	0		
197	1	1	0	0	1	0	1		
198	1	1	0	0	1	1	0		
199	1	1	0	0	1	1	1		
200	1	1	0	1	0	0	0		
201	1	1	0	1	0	0	1		
202	1	1	0	1	0	1	0		
203	1	1	0	1	0	1	1		
204	1	1	0	1	1	0	0		
205	1	1	0	1	1	0	1		
206	1	1	0	1	1	1	0		
207	1	1	0	1	1	1	1		
208	1	1	0	1	0	0	0	室内1SH※	YACSJ560-A
209	1	1	0	1	0	0	1	室内2SH※	室内ユニットのSHを0.1deg単位で表示 表示例：□□24.5
210	1	1	0	1	0	0	1	室内3SH※	
211	1	1	0	1	0	0	1	室内4SH※	
212	1	1	0	1	0	1	0	室内5SH※	
213	1	1	0	1	0	1	0	室内6SH※	
214	1	1	0	1	0	1	1		
215	1	1	0	1	0	1	1		
216	1	1	0	1	1	0	0		
217	1	1	0	1	1	0	0		
218	1	1	0	1	1	0	1		
219	1	1	0	1	1	0	1		
220	1	1	0	1	1	1	0		
221	1	1	0	1	1	1	0		
222	1	1	0	1	1	1	1		
223	1	1	0	1	1	1	1		
224	1	1	1	0	0	0	0	室内1SC	YACSJ140-A
225	1	1	1	0	0	0	1	室内2SC	室内ユニットのSCを0.1℃単位で表示 表示例：□□24.5
226	1	1	1	0	0	0	1	室内3SC※	
227	1	1	1	0	0	0	1	室内4SC※	
228	1	1	1	0	0	1	0	室内5SC※	YACSJ560-A
229	1	1	1	0	0	1	0	室内6SC※	室内ユニットのSCを0.1deg単位で表示 表示例：□□24.5
230	1	1	1	0	0	1	1		

※：YACSJ560-Aのみ

室外ユニット制御 YACSJ140/560-A

3

No.	SW1設定	表 示 項 目	表 示 内 容
	12345678		
231	11100111		
232	11101000		
233	11101001		
234	11101010		
235	11101011		
236	11101100		
237	11101101		
238	11101110		
239	11101111		
240	11110000		
241	11110001		
242	11110010		
243	11110011		
244	11110100		
245	11110101		
246	11110110		
247	11110111		
248	11111000		
249	11111001		
250	11111010		
251	11111011		
252	11111100		
253	11111101		
254	11111110		
255	11111111		