

7 業務用ロスナイ 天吊埋込形 加熱加湿付直膨 タイプについて

〈特徴〉

業務用ロスナイ天吊埋込形加熱加湿付直膨タイプでは室内ユニットのグループ編成には関係なく『連動グループ設定』により自由に室内ユニットと連動運転させることができます。(ネットワークリモコン使用)

連動させる室内ユニットは16台まで設定可能です。

〈運用上の注意〉

連動する室内ユニットが異なる運転モードで運転した場合の運転モードは 暖房 > 冷房 > 送風 の順で優先されます。

連動グループ室内ユニット運転モード	運 転 モ ー ド
暖房 冷房 送風	暖房
冷房 送風	冷房
送風	送風
停止	停止

本機の運転要求に対して室外ユニットから『不可』応答が返ってきた場合、本機は『送風』モードになります。

『暖房』モード優先は加湿要求を優先するためです。

〈連動運転設定方法〉

- ・ ユニットリモコン使用時は、1冷媒系統内に設置できる本機は1台のみです。
- ・ 本機のコントローラのDIP SW3-1をOFF(出荷時のまま)にします。
- ・ 手元リモコン又は集中コントローラにて室内ユニットと本機の連動設定を行います。
- ・ 手元リモコンでの連動設定方法は据付工事説明書を参照してください。
- ・ 集中コントローラでの連動設定方法は集中コントローラの取扱説明書を参照してください。

ご注意

- ・ YKシリーズで連動設定することはできません。
- ・ M伝送コンバータを経由している場合、集中管理リモコンで連動設定することはできません。手元リモコンにて設定を行ってください。
- ・ K制御機種とは連動運転できません。ご注意ください。

〈単独、もしくはグループ内の子機としての設定方法〉

- ・ 本機のコントローラのDIP SW3-1をON(出荷時OFF)にします。
- ・ 室内ユニットと全く同じ扱いとなります。