

26 コントロール基板のディップスイッチ機能

1

室外ユニット
制御

1. 室外コントロール基板、ディップスイッチ機能

スイッチ名	ロータリーSW	機 能	備 考
SWU1	1～0	アドレス設定用 1の位	通電前設定有効
SWU2	1～0	〃 10の位	
SWU3	1～0	〃 100の位	

(1) DIPSW1(モニター切換)

スイッチ	機 能	備 考
SW1 1～8	運転状態モニターなど	詳細は各機種のサービスマニュアルを参照ください。

(2) DIPSW2(機能切換1)

スイッチ	機 能	ON	OFF	備 考(常時有効)
SW2	1 冷媒過充填異常無視	異常無視	通常運転	詳細は各機種のサービスマニュアルを参照ください。
	2 暖房時停止・冷房室内ユニットのLEV開度設定	開度固定	通常運転	詳細は各機種のサービスマニュアルを参照ください。
	3 暖房時送風室内ユニットのLEV開度設定	開度固定	通常運転	詳細は各機種のサービスマニュアルを参照ください。
	4 暖房時暖房サーモOFF室内ユニットのLEV開度設定	開度固定	通常運転	詳細は各機種のサービスマニュアルを参照ください。
	5 目標高圧圧力切換	切 換	通常運転	詳細は各機種のサービスマニュアルを参照ください。
	6 目標低圧圧力切換	詳細は各機種のサービスマニュアルを参照ください。		
	7			
	8 未使用			

(3) DIPSW3(機能切換2)

スイッチ		機 能	ON	OFF	備 考
SW3	1	冷媒量調整運転	調整運転	通常運転	室外ユニット停止時有効 調整運転開始2時間後終了
	2	強制除霜	除霜運転	通常運転	OFF→ON時有効
	3	ポンプダウン	ポンプダウン	通常運転	室外ユニット停止時有効 ポンプダウン開始40分後終了
	4	未使用			
	5	冷媒量確認モードの決定	オートと逆モード	オート	常時
	6	エンジンオイル補給	補 給	通 常	停止
	7	室外ユニットから 運転の許可／禁止	許 可	禁 止	常時有効
	8	室外ユニットから 運転／停止	運 転	停 止	ON時 全室内ユニットを 試運転モードで運転 (SW3-7ON時有効) OFF時 室内ユニットを停止

(4) DIPSW4(機能切換3)

スイッチ		機 能	ON	OFF	備 考
SW4	1	集中管理 有無	有 り	無 し	OFF時 室外ユニットから設定 情報送信(通電前設定 有効)
	2	設定情報抹消	す る	し ない	冷媒系統内の全コントローラ の接続情報を全て抹消します。 (通電前設定有効)
	3	異常履歴クリア	クリア	通 常	異常履歴をクリアします。 (室外ユニット停止時有効)
	4	リセット不可解除SW	解 除	不 可	ON時 マニュアルリセット可。 OFF時 マニュアルリセット不可。 (室外ユニット停止時有効)
	5	未使用			必ずOFFにしてください。
	6	外部接点入力機能切替	冷房・暖房運転固定	サイレントモード	
	7	—	—	—	
	8	—	—	—	

(5) DIPSW5(定期点検完了)

スイッチ動作	内 容
3秒間押す。	メンテ実施警告の運転時間カウン트가0時間にリセットされます。

(6) DIPSW6(ガス種設定スイッチ)

ガス種	スイッチ	SW6			
		1	2	3	4
13A		ON	OFF	OFF	OFF
LPガスい号プロパン(LPG)		OFF	ON	OFF	OFF
12A		ON	ON	OFF	OFF
L1(6C)		OFF	OFF	ON	OFF
L1(7C)		ON	OFF	ON	OFF
6A		OFF	ON	ON	OFF
L1(6B)		ON	ON	ON	OFF
LPガスは号プロパン(ブタン)		OFF	OFF	OFF	ON
L2(5A)		ON	OFF	OFF	ON
L2(5B)		OFF	ON	OFF	ON
5C、L2(5AN)		ON	ON	OFF	ON
L3(4A)		ON	OFF	ON	ON
L3(4B)		OFF	ON	ON	ON
L3(4C)		OFF	OFF	ON	ON

(7) DIPSW7(燃料制御弁補正スイッチ)

詳細は各機種のサービスマニュアルを参照ください。

(8) DIPSW8(点火時期補正スイッチ)

詳細は各機種のサービスマニュアルを参照ください。

(9) DIPSW9(冷却水エア抜きスイッチ)

詳細は各機種のサービスマニュアルを参照ください。