

2 室外ユニット 制御

1. 室外コントロール基板、ディップスイッチ機能

スイッチ名	ロータリーSW	機 能	備 考	
SWU1	1～0	アドレス設定用 1の位	遠隔監視用	通電前設定有効
SWU2	1～0	〃 10の位	アドレス設定	
SW11	1～0	室内ユニット接続台数設定	設定台数設定	

(1) DIPSW1(モニタ切換)

スイッチ	機 能	備 考
SW1	1～8	運転状態モニタ等 詳細はサービスマニュアルを参照ください。

(2) DIPSW2(機能切換1)

スイッチ	機 能	ON	OFF	備 考(常時有効)
SW2	1	冷媒過充填異常無視	異常無視	通常運転 詳細はサービスマニュアルを参照ください。
	2	室外ファン出力 100%固定	100%	通常運転 詳細はサービスマニュアルを参照ください。
	3	試運転モード切換	暖 房	冷 房 詳細はサービスマニュアルを参照ください

(3) DIPSW3(機能切換2)

スイッチ		機 能	ON	OFF	備 考
SW3	1	冷媒量調整運転	調整運転	通常運転	室外ユニット停止時有効 調整運転開始2時間後終了
	2	強制除霜	除霜運転	通常運転	常時
	3	ポンプダウン	ポンプダウン	通常運転	室外ユニット停止時有効 ポンプダウン開始40分後終了
	4	未使用			
	5	冷媒量確認モードの決定	オートと逆モード	オート	常時
	6	エンジンオイル補給	補 給	通 常	室外ユニット停止時
	7	室外ユニットから運転 許可／禁止	許 可	禁 止	常時有効
	8	室外ユニットから運転 運転／停止 (SW3-7ON時有効)	運 転	停 止	ON時 全室内ユニットを 試運転モードで運転 OFF時 全室内ユニットを停止

注. YACSJ140-A(5h)はSW2-1, SW3-1. 5. 6の機能はありません。

(4) DIPSW4(機能切替3)

スイッチ	機 能	ON	OFF	備 考
SW4	6	外部接点入力の機能切替	冷暖切替	サイレントモード 通電前
	8	オールフレッシュ加湿 凍結防止制御	凍結防止 通 常	

注. YACSJ140-A(5h)は上記の機能はありません。OFFは通常運転となります。

(5) タクトスイッチSW5(定期点検完了)

スイッチ動作	内 容
3秒間押す。	メンテ実施警告の運転時間カウン트가0時間にリセットされます。 (室外ユニット停止時)

(6) DIPSW6(ガス種設定スイッチ)

ガ ス 種 スイッチ	SW6			
	1	2	3	4
13A	ON	OFF	OFF	OFF
LPGい号プロパン(LPG)	OFF	ON	OFF	OFF
12A	ON	ON	OFF	OFF
L1(6C)	OFF	OFF	ON	OFF
L1(7C)	ON	OFF	ON	OFF
6A	OFF	ON	ON	OFF
L1(6B)	ON	ON	ON	OFF
LPGは号プロパン(ブタン)	OFF	OFF	OFF	ON
L1(5A)	ON	OFF	OFF	ON
L1(5B)	OFF	ON	OFF	ON
L2(5AN), 5C	ON	ON	OFF	ON
L3(4A)	ON	OFF	ON	ON
L3(4B)	OFF	ON	ON	ON
L3(4C)	OFF	OFF	ON	ON

※通電後60分以内(室外ユニット停止時)

(7) DIPSW9(冷却水エア抜きスイッチ)

詳細はサービスマニュアルを参照ください。

(8) DIPSW10(冷媒系アドレス)

複数冷媒系統システム(異冷媒系統でのグループ運転を行なう)の場合、室外ユニットの冷媒系アドレスを設定します。

※単一冷媒系統システム(室外ユニット単独運動を行なう)の場合は、工場出荷(00)のままとしてください。