

3HP(YCHJ80M-A)(YCHJ80M-B)

項目	No.	部品名	数	13A	12A	LPGい号(プロパン)	6A.6B.6C	5A.5B.5C	5AN	7C	4A.4B.4C
1	1	キャブレタASSY	1	MS0-14100-00	←	MS0-14100-10	MS0-14100-20	←	←	←	MS0-14100-30
	2	ジェットメイン5	1	M01-14359-24	*M01-14359-34	←	M01-14359-16	*M80-14120-10	*M01-14359-36	*M01-14359-35	M01-14359-36
	3	ガスカート	1	MS0-14198-00	←	←	←	←	←	←	←
	4	ガスカート	1	MS0-14199-00	←	←	←	←	←	←	←
2	1	ガスツギテ	1	—	—	—	MS0-T4136-10	←	←	←	←
	2	リング	1	—	—	—	93210-260A5	←	←	←	←
	3	ボルト	2	—	—	—	91317-04016	←	←	←	←
	4	ボルトヘキサゴン	2	90110-05230	←	←	←	←	←	←	←
	5	バルブガス	1	MS0-T4111-00	←	←	MS0-T4111-10	←	←	←	←
	6	ガスカートガス1	1	—	—	—	MS0-T4151-00	←	←	←	←
	7	リング	2	93210-132A7	←	←	←	←	←	←	←
	8	ボルト	2	91317-04012	←	←	91317-04016	←	←	←	←
	9	ゼロガハナASSY	1	MS0-13800-00	←	MS0-13800-20	MS0-13800-10	←	←	←	←
	10	ステー2	1	—	—	—	MS0-T4194-00	←	←	←	←
	11	ボルトフランジ	1	—	—	—	95027-06010	←	←	←	←
	12	スクリュ、ヘキサゴン	1	—	—	—	90153-05064	←	←	←	←
	13	シールF	1	MS0-T137F-00	←	—	—	—	—	—	—
3	1	CPU(ガス変時使用)*1	1	MS0-T8114-40	←	—	—	—	—	—	—
	2	CPU(ガス変時使用)*2	1	MS0-T8114-50	←	—	—	—	—	—	—

※ ジェットメイン5記号(*)交換要する

※ 2-13 『シールF』は13A機種以外より13A、12A変換作業時チャンバ交換した場合必要

追加情報

1、CPU記号(*1)(*2)は製造形式により使用する部品が異なります

*1	YCHJ80M-A	MS01-0000101～	MS0-T8114-40
	YCHJ80MEN-AOD	MS11-0000101～	
*2	YCHJ80M-B	MS02-0000101～	MS0-T8114-50
	YCHJ80MEN-BOD	MS12-0000101～	

2、対応可能ガス種

1) 6C、LPGより ⇒ 13A、12AはCPU交換で対応可能

2) 制御上の設定変更が必要

	ガス種	SW7-2 設定	SW7-7 (コントロール基板機能切替2)
*1	13Aガス	ガス種設13A	『OFF』のまま(未使用)
	12Aガス	ガス種設12A	
*2	13A、12Aガス	ガス種設13A	『ON』にする(Y-NOCS制御を行わない)

3、対応不可ガス種

13A、12Aより ⇒ 6C、LPGは対応不可