

◎7.5馬力(YC160M-A・B)

V200

実施ガス種									作業手順	作業箇所及び注意事項
項目	LPG ボタン ↓	6系 ↓	13A ↓	6系 ↓	13A ↓	LPG ↓	5系 ↓	LPG ↓↑		
	13A 12A	13A 12A	LPG	LPG	6系	6系	13A 12A	ボタン		
外	○	○	○	○	○	○	○	○	※項目外及び1～4はYGC1603(V100)と同様の作業になります	
1	○	○	○	○	○	○	○	○	※6系ガス種: 6A、6B、6C	
2	×	○	×	○	○	○	○	×	※5系ガス種: 5A、5B、5C、7C	
3	×	×	×	×	○	○	×	×		
4	○	×	○	○	×	○	×	×		

点火時期設定

製品型式	製造型式	ガス種	点火時期
YC160MA YC160MAL	M751	13A 6C	12°
YC160MNA YC160MNAL	M741		
YC160MEA YC160MEAL	M761		
YC160MB YC160MBL	M752		
YC160MNB YC160MNBL	M742		
YC160MBOS	M754		
YC160MEB YC160MEBL	M762		
YC160MNC YCJ180MNC YC160MNCL YCJ180MNCL	M743		
YC160MC YCJ180MC YC160MCL YCJ180MCL	M753		
YC160MCOS YCJ180MCOS	M755		
YC160MEC YCJ180MEC YC160MECL YCJ180MECL	M763		
YC160MNB	M742	LPG	10°
YC160MBP	M752		
YC160MEBP	M762		
YC160MNCP YCJ180MNCP	M743		
YC160MCP YCJ180MCP	M753		
YC160MECP YCJ180MECP	M763		
YC160MNAP	M741		
YC160MA	M751		
YC160MEAP	M761		18°

■ 設定条件：

E/G回転数を1000rpmに固定し
点火時期を調整する。

■ V200 7.5HP系