

10、13HP(YMCJ280M-A)(YMCJ355M-A)

6C⇒13A・12A					
項目	No.	部品名称	部品番号	数	作業工数
1	1	キャブレタAssy	MH0-14100-00	1	0.5
	2	ジェットメイン5 (12A)	M01-14359-25	1	
	4	ガスケット	MH0-14198-00	1	
	5	ガスケット	MH0-14199-00	1	
	—	ラベル1	—	1	0.1
	—	ラベル2	—	1	
※12Aはジェットメイン5も交換			点火時期調整		0.2
			試運転		0.8
				合計	1.6

10、13HP(YMCJ280M-A)(YMCJ355M-A)

6C⇒LPG					
項目	No.	部品名称	部品番号	数	作業工数
1	1	キャブレタAssy	MH0-14100-10	1	0.5
	4	ガスケット	MH0-14198-00	1	
	5	ガスケット	MH0-14199-00	1	
2	1	ゼロガバナセネラルAssy	MH0-T4100-19	1	0.6
	—	ラベル1	—	1	0.1
	—	ラベル2	—	1	
			点火時期調整		0.2
			試運転		0.8
				合計	2.2

13A⇒6C					
項目	No.	部品名称	部品番号	数	作業工数
1	1	キャブレタAssy	MH0-14100-20	1	0.5
	4	ガスケット	MH0-14198-00	1	
	5	ガスケット	MH0-14199-00	1	
2	1	ゼロガバナセネラルAssy	MH0-T4100-29	1	0.6
	3	ホースガス1	MH0-T4141-10	1	
	—	ラベル1	—	1	0.1
	—	ラベル2	—	1	
			点火時期調整		0.2
			試運転		0.8
				合計	2.2

LPG⇒6C					
項目	No.	部品名称	部品番号	数	作業工数
1	1	キャブレタAssy	MH0-14100-20	1	0.5
	4	ガスケット	MH0-14198-00	1	
	5	ガスケット	MH0-14199-00	1	
2	1	ゼロガバナセネラルAssy	MH0-T4100-29	1	0.6
	3	ホースガス1	MH0-T4141-10	1	
	—	ラベル1	—	1	0.1
	—	ラベル2	—	1	
			点火時期調整		0.2
			試運転		0.8
				合計	2.2

10、13HP(YMCJ280M-A)(YMCJ355M-A)

LPG⇒13A・12A					
項目	No.	部品名称	部品番号	数	作業工数
1	1	キャブレタAssy	MH0-14100-00	1	0.5
	2	ジェットメイン5 (12A)	M01-14359-25	1	
	4	ガasket	MH0-14198-00	1	
	5	ガasket	MH0-14199-00	1	
2	1	ゼロガバナセネラルAssy	MH0-T4100-09	1	0.5
	—	ラベル1	—	1	0.1
	—	ラベル2	—	1	
※12Aはジェットメイン5も交換				点火時期調整	0.2
				試運転	0.8
				合計	2.1

13A⇒LPG					
項目	No.	部品名称	部品番号	数	作業工数
1	1	キャブレタAssy	MH0-14100-10	1	0.5
	3	ガasket	MH0-14198-00	1	
	4	ガasket	MH0-14199-00	1	
2	1	ゼロガバナセネラルAssy	MH0-T4100-19	1	0.5
	—	ラベル1	—	1	0.1
	—	ラベル2	—	1	
				点火時期調整	0.2
				試運転	0.8
				合計	2.1

13A⇒12A					
項目	No.	部品名称	部品番号	数	作業工数
1	2	ジェットメイン5	M01-14359-25	1	0.5
	—	ラベル1	—	1	0.1
	—	ラベル2	—	1	
				点火時期調整	0.2
				試運転	0.8
				合計	1.6

12A⇒13A					
項目	No.	部品名称	部品番号	数	作業工数
1	2	ジェットメイン5	M01-14359-16	1	0.5
	—	ラベル1	—	1	0.1
	—	ラベル2	—	1	
				点火時期調整	0.2
				試運転	0.8
				合計	1.6

LPG⇒は号LPG(ﾌﾞﾀﾝ)					
項目	No.	部品名称	部品番号	数	作業工数
1	1	キャブレタAssy	MH0-14100-30	1	0.5
	4	ガasket	MH0-14198-00	1	
	5	ガasket	MH0-14199-00	1	
	—	ラベル1	—	1	0.1
	—	ラベル2	—	1	
				点火時期調整	0.2
				試運転	0.8
				合計	1.6

は号LPG(ﾌﾞﾀﾝ)⇒LPG					
項目	No.	部品名称	部品番号	数	作業工数
1	1	キャブレタAssy	MH0-14100-10	1	0.5
	4	ガasket	MH0-14198-00	1	
	5	ガasket	MH0-14199-00	1	
	—	ラベル1	—	1	0.1
	—	ラベル2	—	1	
				点火時期調整	0.2
				試運転	0.8
				合計	1.6

10、13HP(YMCJ280M-A)(YMCJ355M-A)

LPGは号(ブタ)⇒13A・12A

項目	No.	部品名称	部品番号	数	作業工数
1	1	キャブレタAssy	MH0-14100-00	1	0.5
	2	ジェットメイン5 (12A)	M01-14359-25	1	
	4	ガasket	MH0-14198-00	1	
	5	ガasket	MH0-14199-00	1	
2	1	ゼロガバナセネラルAssy	MH0-T4100-09	1	0.5
	—	ラベル1	—	1	0.1
	—	ラベル2	—	1	
※12Aはジェットメイン5も交換			点火時期調整		0.2
			試運転		0.8
				合計	2.1

5A・5B・5C・5AN・7C⇒13A・12A					
項目	No.	部品名称	部品番号	数	作業工数
1	1	キャブレタAssy	MH0-14100-00	1	0.5
	2	ジェットメイン5 (12A)	M01-14359-25	1	
	4	ガasket	MH0-14198-00	1	
	5	ガasket	MH0-14199-00	1	
	—	ラベル1	—	1	0.1
	—	ラベル2	—	1	
※12Aはジェットメイン5も交換			点火時期調整		0.2
			試運転		0.8
				合計	1.6

6A⇒13A・12A

項目	No.	部品名称	部品番号	数	作業工数
1	1	キャブレタAssy	MH0-14100-00	1	0.5
	2	ジェットメイン5 (12A)	M01-14359-25	1	
	4	ガasket	MH0-14198-00	1	
	5	ガasket	MH0-14199-00	1	
	—	ラベル1	—	1	0.1
	—	ラベル2	—	1	
※12Aはジェットメイン5も交換			点火時期調整		0.2
			試運転		0.8
				合計	1.6

4A・4B・4C⇒13A・12A					
項目	No.	部品名称	部品番号	数	作業工数
1	1	キャブレタAssy	MH0-14100-00	1	0.5
	2	ジェットメイン5 (12A)	M01-14359-25	1	
	4	ガasket	MH0-14198-00	1	
	5	ガasket	MH0-14199-00	1	
	—	ラベル1	—	1	0.1
	—	ラベル2	—	1	
※12Aはジェットメイン5も交換			ジェットエア取り外し		0.2
			点火時期調整		0.2
			試運転		0.8
				合計	1.8

10、13HP(YMCJ280M-A)(YMCJ355M-A)

6C⇒6A					
項目	No.	部品名称	部品番号	数	作業工数
1	1	キャブレタAssy	MH0-14100-60	1	0.5
	4	ガスケット	MH0-14198-00	1	
	5	ガスケット	MH0-14199-00	1	
	—	ラベル1	—	1	0.1
	—	ラベル2	—	1	
点火時期調整					0.2
試運転					0.8
合計					1.6

6A⇒6C					
項目	No.	部品名称	部品番号	数	作業工数
1	1	キャブレタAssy	MH0-14100-20	1	0.5
	4	ガスケット	MH0-14198-00	1	
	5	ガスケット	MH0-14199-00	1	
	—	ラベル1	—	1	0.1
	—	ラベル2	—	1	
点火時期調整					0.2
試運転					0.8
合計					1.6

6C⇒5A・5AN・5B・5C・7C					
項目	No.	部品名称	部品番号	数	作業工数
1	1	キャブレタAssy	MH0-14100-40	1	0.5
	4	ガスケット	MH0-14198-00	1	
	5	ガスケット	MH0-14199-00	1	
	—	ラベル1	—	1	0.1
	—	ラベル2	—	1	
点火時期調整					0.2
試運転					0.8
合計					1.6

5A・5AN・5B・5C・7C⇒6C					
項目	No.	部品名称	部品番号	数	作業工数
1	1	キャブレタAssy	MH0-14100-20	1	0.5
	4	ガスケット	MH0-14198-00	1	
	5	ガスケット	MH0-14199-00	1	
	—	ラベル1	—	1	0.1
	—	ラベル2	—	1	
点火時期調整					0.2
試運転					0.8
合計					1.6

6C⇒4A・4B・4C					
項目	No.	部品名称	部品番号	数	作業工数
1	1	キャブレタAssy	MH0-14100-50	1	0.7
	3	ジェットエアー	MH0-14712-00	1	
	4	ガスケット	MH0-14198-00	1	
	5	ガスケット	MH0-14199-00	1	
2	1	セロガバナセネラルAssy	MH0-T4100-09	1	0.5
	5	ワイヤリード13	MH0-T837D-90	1	
	—	ラベル1	—	1	0.1
	—	ラベル2	—	1	
点火時期調整					0.2
試運転					0.8
合計					2.5

4A・4B・4C⇒6C					
項目	No.	部品名称	部品番号	数	作業工数
1	1	キャブレタAssy	MH0-14100-20	1	0.5
	4	ガスケット	MH0-14198-00	1	
	5	ガスケット	MH0-14199-00	1	
	—	ラベル1	—	1	0.1
	—	ラベル2	—	1	
ジェットエアー取り外し					0.2
点火時期調整					0.2
試運転					0.8
合計					1.8