

異常回避制御 YCJ80-C/YCJ180M-C

- 運転条件により下記4及び5項目のセンサのいずれかが設定値Aに達した場合異常回避運転を行います。
- 異常回避運転を行い異常回避検出センサが設定値Bになった場合異常回避制御を解除します。

3) YCJ80-C

	制御項目	使用センサ	設定値	
			設定値A(作動)	設定値B(解除)
①	冷媒吐出圧力	冷媒圧力スイッチ	23.0kg/cm ² G	20.0kg/cm ² G
②	冷媒吐出温度	冷媒吐出温 サーミスタ	110℃	105℃
③	冷却水温度	エンジン冷却水温 サーミスタ	90℃	85℃
④	室内配管温度 (冷房時のみ)	室内ユニット配管温 サーミスタ	5.0℃	—

4) YCJ180M-C

	制御項目	使用センサ	設定値	
			設定値A(作動)	設定値B(解除)
①	冷媒吐出圧力	冷媒圧力スイッチ	25.0kg/cm ² G	20.0kg/cm ² G
②	冷媒吐出圧力 〈低 圧〉	冷媒圧力変換器	1.5kg/cm ² G	2.0kg/cm ² G
③	冷媒吐出圧力 〈暖房時〉	冷媒圧力変換器	25.5kg/cm ² G	25.2kg/cm ² G
④	冷媒吐出温度	冷媒吐出温 サーミスタ	110℃	105℃
⑤	冷却水温度	エンジン冷却水温 サーミスタ	90℃	85℃