


電気配線図(室外ユニット) YCSJ140MX-A, YCSJ140MX-B



注：図中◎印はネジ端子、①印はコネクタ、○印は基板直付タイプ、□印はファストン端子を示します。

No. 記号	端子台1, 2, 3	No. 記号	端子台1, 2, 3	No. 記号	端子台1, 2, 3	No. 記号	端子台1, 2, 3	No. 記号	端子台1, 2, 3
1	TH1	9	TH5	17	21S4	25	IG	29	H1
2	TH2	10	TH6	18	SV1	26	BFM	30	H2
3	TH3	11	PS1	19	センサ	27	WP	31	H3
4	TH4	12	PM1	20	GV1, 2	28	H1	32	DB
5	TH5	13	PC	21	燃料ガス電磁弁1, 2	29	H2, 3		
6	TH6	14	X	22	室外ファンモータ1	30	33Q		
7	TH1	15	SM	23	コンデンサ1(室外ファンモータ1)	31	DB		
8	TH2	16	MG	24	室外ファンモータ2	32	PS2		
					コンデンサ2(室外ファンモータ2)				