

3 システム構成

1

YACSJ140-A

1台の室外ユニットにJ140形室内ユニット1台または、J71形室外ユニット2台(同時発停)を接続できます。

ご注意

・J71室外ユニットを2台接続する時は分岐ジョイント(YJC-30Z)をご使用ください。ヘッダ一分岐はできません。

システム構成例

