




注1. ◎は端子台、□はコネクタを示します。
 2.(太破線)は現地手配を示します。

No.	記号	名称
①	THR	サーミスタ(温水出口)
②	THY	サーミスタ(温水入口)
③	THL	サーミスタ(冷媒液温)
④	THW	サーミスタ(排熱温水)

単位	尺度	作成日付	YEHJ28FH-A
	—	NTS 98.9	
ヤマハ発動機株式会社			床暖ユニット電気配線図
			E-EHJ28FHA03