




No.	記号	名 称	No.	記号	名 称	No.	記号	名 称
1	TB1,2,3	端子台1,2,3	9	TH5	サーミスタ(エンジンルーム)	25	IG	イグニッションコイル
2	SA	サージアダプター	10	TH6	サーミスタ(コンプレッサ)	26	BFM	扇ファンモータ(エンジンルーム)
3	CB	漏電漏過電流遮断器	11	PS1	冷媒圧力センサー(冷媒吐出)	27	WP	冷却水ポンプ
4	NF	ノイズフィルタ	12	PM1	バルブモータ(スロットル)	28	H1	ヒータ1(コンプレッサ)
5	TN1	トランス1	13	PC	バルブコイル(カム軸)	29	H2,3	ヒータ2,3(エンジンルーム)
6	TH2	サーミスタ(外気温)	14	X	リレー(スタータモータ)	30	33Q	エンジンオイルレベルスイッチ
7	TH3	サーミスタ(室外機交流温)	15	SM	スタータモータ	31	DB	凝露用ダイヤード
8	TH4	サーミスタ(冷却水温)	16	MG	スタータ用ソレノイド	32	PS2	冷媒圧力センサー(冷媒吸入)
						24	C2	コンデンサ2(室外ファンモータ)

注：図中○印はネジ端子、①印はコネクタ、○印は基板直付タイプ、
□印はファストン端子を示します。

YCSJ140MX			室外ユニット電気配線図		E-CSJ140MXA03
ヤマハ発動機株式会社					
単位	尺 度	作成日付			
—	NTS	96.10			