



端子番号	線色	信号
①	茶	運転/停止用操作信号
②	赤	(A接点パルス信号入力)
③	橙	モニター信号(コモン) ⊕
④	黄	運転モニター信号 ⊖
⑤	緑	点検(異常)モニター信号 ⊖

- ③～④ : 運転時DC12Vを出力します。
- ③～⑤ : 点検(異常)時DC12Vを出力します。

第3角法	単位	尺度	作成日付
	mm	NTS	95.5

PAC-SA88HA

遠方表示用アダプタ

ヤマハ発動機株式会社

D-SA88HA01