■許容オーバーハング量*



水平使用時		(単位: mm)		壁面取付使用時		等 (単位: mm)	
	Α	В	С		Α	В	С
3kg	5767	1353	1247	3kg	1324	1354	5588
8kg	1839	399	458	8kg	474	399	1658
14kg	829	154	254	14kg	255	151	643
※ ガイド寿命10000km時のフライダ k両センターより搬送車							

搬送重心までの距離です(製品 の寿命を保証しているものではありません)。 (寿命計算時のストロークは600mm)