

5. 外気取入ダクトフランジ

5-1. 適用機種

形 名	適 用 機 種
PAC-SA110F	YESJ36~J140EK-A

5-2. 構成部品




①ダクトフランジ	②断 熱 材	③タッピンネジ
 1ヶ	 1枚	 (4×10) 4本

図1 外気取入用ノックアウト穴位置




5-3. 取付要領

(1)室内ユニット本体のダクト取付用ノックアウト穴をあけます。(図2参照)

- a) ユニット本体配管取出部の反対側の断熱材にφ180のミシン目がありますので、φ180の部分の断熱材をはがしてください。
 - b) はがした部分の板金にφ150のノックアウト穴がありますので、これを取外してください。
- (注) 板金の内側にも断熱材がありますので必ず取外してください。


図2 ノックアウト穴加工



(2)ダクトフランジの取付け (図3参照)

- a) ダクトフランジ①を、タッピンネジ③(4×10)にて固定します。
 - b) ダクトフランジ①を固定した上から断熱材②をすきまがあかないように、貼付けてください。
- この時、ネジ頭と断熱材の逃し穴を合わせてください。

図3 ダクトフランジ取付図



(3)外気取入ダクトの取付方法 (図4参照)

- a) ダクトフランジ①に、外気取入ダクト内径φ150(現地手配)を、ネジ、または、バンドで固定して接続してください。
- (注1) ネジ取付のときは、ダクトフランジ①にネジ取付用の下穴加工を施してください。
- (注2) ダクトフランジ①と外気取入ダクト(現地手配品)を先に取付けて組込むことはできません。

図4 外気取入ダクトの取付図

